

# הוראות בטיחות לשימוש בפנסים ונצנצים נטענים של חברת Serfas

חברת "בית הצעצוע" מודה לכם על שרכשתם את אחד הפנסים ו/או הנצנצים של חברת SERFAS.

**הורים שימו לב!** למען בטיחות ילדכם – חובה עליכם לקרוא הוראות אלה לפני השימוש הראשוני בפנסים והנצנצים ולוודא שאתם וילדכם מבינים את הוראות הבטיחות והסכנות הכרוכות בשימוש במוצר. ההוראות משתמשות בלשון זכר ומיועדות גם לנשים.

## החלפת הסוללה:

בפנסים מותקנת סוללה נטענת הניתנת להחלפה. לאורך זמן ולאחר טעינות מרובות של הפנס, הסוללה תאבד מנפח הטעינה שלה או תפסיק לעבוד לחלוטין עקב חוסר במתח.

כשדבר כזה קורה, ניתן לקנות סוללה חלופית לרוב הפנסים מחברת "בית הצעצוע".

בנצנצים מותקנת סוללה אשר אינה ניתנת להחלפה. במקרה שהסוללה נגמרת יש להחליף את הנצנץ בחדש.

## איך לנקות ולדאוג לפנס/נצנץ:

- ודאו שאתם מנקים את האבק והלכלוך מהפנס/נצנץ עם בד לח ורך לאחר כל רכיבה.
- עמידות הפנסים במים הינה IPX4 כלומר עמידות **רק לגשם** ולא לרחיצה מתמשכת תחת מים זורמים או הטבלה. אין להכניס את הבטרייה או את כל הפנס לתוך גוף מים בשביל ניקוי.

## אזהרות כלליות:

**נא לקרוא בעיון רב את האזהרות הללו למען בטיחותכם ובטיחות ילדכם**

- היזהרו בעת מגע בפנס/נצנץ לאחר השימוש, הוא יכול להיות חם
- נתקו את הבטרייה והפנס/נצנץ בעת חוסר שימוש
- נתקו את הבטרייה והמטען בעת חוסר שימוש
- נתקו את המחבר ישירות מהקצה, אין למשוך בכבל עצמו
- אין לתקן ו/או להחליף שום חלק בפנס/נצנץ ובחלקים הנלווים אליהם בחלקים שאינם תוצרת SERFAS.
- אין לפרק את הפנס/נצנץ או את מכסה הבטרייה

- יש להעניק לפנס/נצנץ גישה לזרימת אוויר על מנת לקרר אותו במהלך השימוש
- אין להשתמש בפנס/נצנץ תחת מים
- אין להסתכל על אור הפנס/נצנץ ישירות. **הדבר עלול לגרום לעיוורון**
- אין להשאיר את האור דולק וללא השגחה
- יש להרחיק את כל רכיבי הפנס/נצנץ/מטען מאש ומחומרים דליקים אחרים
- אין לאחסן את מקור האור ישירות לאחר השימוש או כשהוא חם
- יש לנתק את כבל הטעינה כשהסוללה מלאה
- אור הפנסים והנצנצים לשימוש באופניים בלבד